



מפיץ ריח NOY AROMA M20

הוראות הפעלה

אזהרה: למניעת פגיעות ונזק
יש לקרוא את הוראות השימוש לפני הפעלת המכשיר

1. אין לנסות ולהשתמש במוצר באופן שאינו לפי אופי השימוש, שימוש לא נכון, עלול לגרום לתקלות, לשריפה או להתחשמלות.
2. אין להפנות את המכשיר ישירות לעבר הפנים והעיניים.
3. אין להשתמש במטען לא תקני.
4. אין להשתמש במוצר במקום רטוב או חם.
5. אין לנסות לפרק את המוצר או לבצע בו שינויים.
6. אין להתקין את המוצר במיקום בלתי יציב או במיקום החשוף לרעידות.
7. אין להתקין את המוצר בסביבה המכילה גזים דליקים.
8. אין להפוך או להטות את המוצר, למניעת נזילת שמן אתרי.
9. אין להשתמש בממסים דליקים, נפצים בסביבת המוצר.



איסור
אזהרה

עלול לגרום
להתחשמלות
או סכנת שריפה

לפני השימוש

1. יש לשמור את המכשיר זקוף כדי להימנע מנזילת שמן.
2. אין למהול את השמן במים או בכל נוזל אחר.
3. אין לחסום את פיית המת.
4. יש להרחיק מילדים וחיות מחמד.
5. יש להימנע ממונע עם העור והעיניים.



יש לשים לב

מוצר זה יחודי לשימוש בתמצית שמן בושם ארומטי בלבד.
אין לערבב עם מים,
יש להשתמש בתמציות שמן 100% טהור המאושרות על ידי החברה.

תשומת לב

נתונים טכניים:



5V

מתח (V)

2W

הספק (W)

W10S P60S -1.5g/h

נפח עירפול

10 מ"ר

שטח כיסוי

65 מ"ל

קיבולת מיכל

USB

ספק כוח

תמצית שמן Ultrasonic

מילוי

לחצן

תכנות

100X50X65mm

גודל

0.2 ק"ג

משקל

הוראות מילוי



1. יש להחזיק את גוף המכשיר, ולסובב את חלקו העליון כנגד כיוון השעון



2. יש לסובב ולהוציא את מיכל השמן כפי המוצג בתמונה



3. יש להוסיף שמן אולטרסוניק ולהבדיל חזרה את המיכל יש לוודא שהמכשיר סגור היטב



4. באמצעות הכפתור יש לבחור בין מצב בית למצב רכב.



5. לחיצה ארוכה - כיבוי/הדלקה לחיצה קצרה - זמן ריסוס/ניחוח



עלושה רמות ריכוז להתאמה חופשית

מצב ניחוח קל



נורית אחת

ריסוס אחד במרווח של 300S

ריסוס במצב רכב: 0.2 שניות בכל פעם
ריסוס במצב בית: 0.5 שניות בכל פעם

מצב ניחוח בינוני



שתי נוריות

ריסוס אחד במרווח של 90S

ריסוס במצב רכב: 0.2 שניות בכל פעם
ריסוס במצב בית: 0.5 שניות בכל פעם

מצב ניחוח גבוה



עלושה נוריות

ריסוס אחד במרווח של 30S

ריסוס במצב רכב: 0.2 שניות בכל פעם
ריסוס במצב בית: 0.5 שניות בכל פעם

טיפול בתקלות

אין ריח/ריסוס חלש

1. ייתכן שפיית הריסוס חסומה - יש להשתמש במגבון לח/קיסם אוזניים כדי לנקות את פתח הריסוס
2. מתח נמוך - שלוש נוריות מהבהבות בו זמנית - יש לטעון את המכשיר
3. יש להשתמש רק בשמן אולטרסוניק המסופק ע"י החברה.

שירות:

שימוש בשמן שאינו מתאים או הוספת מים או כל נוזל אחר תגרום להרס המכשיר.

ניתן לקבל שירות ותמיכה בזמן ההתקנה

ניתן לקבל שירות, ייעוץ, ותמיכה בכל זמן השימוש במכשיר