



מפיץ ריח NOY AROMA M600

הוראות הפעלה

אזהרה: למניעת פגיעות ונזק
יש לקרוא את הוראות השימוש לפני הפעלת המכשיר

1. אין לנסות ולהשתמש במוצר באופן שאינו לפי אופי השימוש, שימוש לא נכון, עלול לגרום לתקלות, לשריפה או להתחשמלות.
2. אין להשתמש בתקע לא תקני.
3. אין להשתמש בסוללות לא תקניות.
4. אין להשתמש במוצר במקום רטוב או חם.
5. אין לנסות לפרק את המוצר או לבצע בו שינויים.
6. אין להתקין את המוצר במיקום בלתי יציב או במיקום החשוף לרעידות.
7. אין להתקין את המוצר בסביבה המכילה גזים דליקים.
8. אין להפוך או להטות את המוצר.
9. אין להשתמש בממסים דליקים, נפיצים בסביבת המוצר.



**איסור
אזהרה**

עלול לגרום
להתחשמלות
או סכנת שריפה

לפני ההתקנה

1. ודא שאזור ההתקנה יציב.
2. התקן את המוצר בחלל פתוח ומאוורר.
3. אין לחסום את פיית המתז.
4. אין לשפוך מים או כל נוזל אחר על פני המכשיר או בתוכו.
5. במזג אוויר קיצוני או בנפילות מתח, יש לנתק את המוצר מהחשמל.



יש לשים לב

מוצר זה יחודי לשימוש בתמצית שמן בושם ארומטי בלבד.
אין לערבב עם מים,
יש להשתמש בתמציות שמן 100% טהור המאוסרות ל"י החברה.

תשומת לב

נתונים טכניים:



12v

200 מ"ר

500 מ"ל

100% שמן ארומטי

לחץ מקשים

230X180X88mm

0.8 ק"ג

מתח (V)

שטח כיסוי

קיבולת מיכל

מילוי

תכנות

גודל

משקל

הוראות הפעלה



1. שלפו החוצה את
בקבוק השמן



2. סובבו בכדי לפתוח
את הבקבוק



3. מלאו את הבקבוק
בשמן בושם



4. החזירו וסגרו
את הבקבוק



6. חברו את כבל החשמל

חשוב - לאחר מילוי שמן בבקבוק, אין להטוט את המכשיר למניעת נזילות

שלבי התכנות



שלב א - הגדרת זמני העבודה

ניתן להגדיר עד 5 זמני עבודה שונים
(לדוגמה תכנות 1 יום א-ה 17:00-22:00,
תכנות 2 ו-ש 10:00-22:00 עד למקס' 5 תכנותים).

שלב ב - תכנות מס' 1

הגדרת תחילת עבודה וסיום של המכשיר
הגדרת ימי עבודה
הגדרת זמן מתז וזמן הפסקה בין הריסוסים

- להגדרת תחילת פעילות, לחיצה על לחצן MODE עד שתצוגת השעה והימים ידלקו יחדיו (תכנות 1) מופיע ON
- לחיצה על לחצן SET תצוגת השעה תהבהב, לחיצה על UP/DOWN לכיוון השעה
- לחיצה על לחצן SET תצוגת הדקות תהבהב, לחיצה על UP/DOWN לכיוון הדקות
- לחיצה על לחצן SET תצוגת הימים תהבהב, לחיצה על UP/DOWN להגדרת הימים שהמכשיר יעבוד
(ניתן להשאיר את כל ימי השבוע). בסיום לחיצה על SET
- להגדרת סיום פעילות, לחיצה על לחצן MODE מופיע OFF
- לחיצה על לחצן SET תצוגת השעה תהבהב, לחיצה על UP/DOWN לכיוון שעת סיום.
- לחיצה על לחצן SET תצוגת הדקות תהבהב, לחיצה על UP/DOWN לכיוון הדקות, בסיום לחיצה על SET
- לחיצה על MODE, תצוגת DENSITY (%) תהבהב, לחיצה על UP/DOWN להגדרת זמן המתז ומרווח זמן הפסקה
(ע"י הטבלה המופיעה מטה).

שלב ב - תכנות מס' 1

אחוז ריכוז מומלץ 10% - 20%

הפסקה בין רסס/שניות	זמן רסס/שניות	אחוז ריכוז
180 שניות	20 שניות	10%
160 שניות	40 שניות	20%
140 שניות	60 שניות	30%
120 שניות	80 שניות	40%
100 שניות	100 שניות	50%
80 שניות	120 שניות	60%
60 שניות	140 שניות	70%
40 שניות	160 שניות	80%
20 שניות	180 שניות	90%

1.יש לבדוק את המכשיר דולק 2.יש לבדוק אם המשאבה פועלת ו/או הזרבובית סתומה 3.יש לבדוק את מצב מפלס כמות תמצית השמן	אין ריח
1.נזילת שמן בתוך המכשיר, יש לבדוק שהבקבוק מונח היטב 2.נזילת שמן מפיית הריסוס, יש לבדוק אם פיית הריסוס חסומה	ריחות חלשים
1.יש לבדוק את תקינות המשאבה 2.יש לבדוק אם פיית הריסוס חסומה 3.יש לבדוק אם עוצמת זרימת האוויר של המשאבה	רעש חריג

אחריות ושירות

אחריות:

12 חודשי אחריות מיום הקניה

יש להציג תעודת אחריות או הוכחת קנייה

החברה מסירה את האחריות במידה שהשימוש במכשיר לא יהיה לפי ההוראות

החברה מסירה את האחריות במידה שיהיה שימוש בתמצית שמן שאינה מתאימה למכשיר

החברה מסירה את האחריות במידה והשמן ימהל במים או בחומרים אחרים

תחזוקה:

יש לנקות את המכשיר מידי פעם, מומלץ לנקות כל 2-3 חודשים

יש לנתק את המכשיר מהחשמל/סוללות לפני הניקוי

אין לעבוד עם המכשיר בידיים רטובות בזמן חיבור לחשמל

שירות:

ניתן לקבל שירות ותמיכה בזמן ההתקנה

ניתן לקבל שירות, ייעוץ, ותמיכה בכל זמן השימוש במכשיר

הפסקת השימוש במכשיר לתקופה ארוכה:

יש לכבות ולנתק את המכשיר מהחשמל/סוללות

יש לנקות את הסנן, פיית הריסוס באמצעות אלכוהול

